


# Hark 43 Ersatzteile



## Hark 43 Ersatzteilliste

- 1 Einlegekachel (nur bei Abgasstutzen hinten)
- 2 Auflage für Einlegekachel
- 3 Gewindestifte für Einlegekachelnivellierung
- 4 Deckkachel hinten (Obersims)
- 5 Deckkachel vorne (Obersims)
- 6 Lüfterkachel seitlich, vorne rechts und hinten links
- 7 Lüfterkachel seitlich, vorne links und hinten rechts
- 8 Seitenkachel
- 9 Warmhaltefachkachel
- KachelPaket
- KachelPaket (Abgasstutzen hinten)
- 10 Gewindestifte für Deckkachelnivellierung
- 11 Abgasstutzen
- 12 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
- Dichtung Abgasstutzen-Ofenkorpus
- 13 Kachel-Haltewinkel oben
- 14 Kachel-Haltewinkel seitlich
- 15 Dichtung für Feuerraumtür
- 16 Scharnier für Feuerraumtür kompl.
- Scharnierleiste
- Scharnierbolzen oben
- Scharnierbolzen unten
- Feder
- Splint
- 17 Dichtung für Sichtfenster
- 18 Griff für Feuerraumtür
- 19 Schließzunge für Feuerraumtür

- 20 Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 21 Sichtfenster
- 22 Feuerraumtür kompl.
- Feuerraumtür ohne Scheibe
- 24 Stehrost (Holzfänger)
- 25 Gussmulde
- 26 Rüttelrost
- 27 Aschekasten
- 28 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- Gestänge für Rüttelrost
- 29 Betätigungsknauf-Primärluft
- Primärluft-Schieber
- 30 Betätigungsknauf für Sekundärluft
- Sekundärluft-Schieber
- 32 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)
- 33 Halteleiste für Heizgasumlenkplatte
- 34 Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)
- 35 Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)
- Feuerraumwand hinten (links/mittig/rechts)
- 36 Feuerraumauskleidung-Paket
- 37 Haltewinkel für Feuerraumwand
- 38 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 39 Blinddeckel
- Handschuh
- Aufbau-Video für Kaminöfen
- Ofenspray schwarz 150 ml