Hark 61 Ersatzteile



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 0109FF

Hark 61 Ersatzteilliste

1 Deckkachel (Obersims) links
Deckspeckstein (Obersims) links
2 Deckkachel (Obersims) rechts
Deckspeckstein (Obersims) rechts
3 Warmhaltefachkachel links
Warmhaltefachspeckstein links
4 Warmhaltefachkachel rechts
Warmhaltefachspeckstein rechts
5 Seitenkachel
Seitenspeckstein
6 Seitensimskachel (links/rechts)
Seitensimsspeckstein (links/rechts)
7 Frontsockelkachel links (Vordersims)
Frontsockelspeckstein links (Vordersims)
8 Frontsockelkachel rechts (Vordersims)
Frontsockelspeckstein rechts (Vordersims)

Kachelpaket
Speicksteinpaket

Gewindestiftset für zur Ausrichtung und Verschiebesicherung der Kacheln/Speicksteine

9 Abstrahlblech oben
10 Abstrahlblech hinten
11 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
Dichtung Abgasstutzen-Ofenkorpus
12 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
13 Seitensockel
14 Frontsockel

15 Magnet für Warmhaltefach-Glastür
16 Scharnier Warmhaltefach-Glastür
17 Scheibe für Warmhaltefach
18 Griff Warmhaltefach Glastür

20 Bedienknopf für Sekundärluft
21 Sekundärluft-Schieber
22 Oberes Scharnier für Feuerraumtür
23 Dichtband für Feuerraumtür (1,90 m)
24 Feuerraumtürgriff
25 Schließzunge Feuerraumtür
26 Sichtfenster
27 Dichtband für Sichtfenster (1,70 m)
28 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
29 Feder der Feuerraumtür
30 Unteres Scharnier für Feuerraumtür
31 Feuerraumtür kompl.
Feuerraumtür ohne Scheibe
33 Kachelhalteleiste
35 Gussmulde
36 Rüttelrost
37 Betätigungsknauf für Rüttelrost
38 Gestänge für Rüttelrost
39 Aschekasten
40 Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung
42 Primärluft-Automat
43 Knauf-Primärluft Einstelleinrichtung
44 Primärluft-Skala
45 Biegsame Welle mit Verbindungswelle
46 Feuerraumwand hinten (links/rechts)
47 Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)
48 Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)
49 Feuerraumwand vorne unten
50 Heizgasumlenkplatte
Feuerraumwand-Paket

60 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
61 Handschuh
62 Aufbau-DVD für Kaminöfen
70 Streckgitter